

# INSEKTEN-KILLER LAMPE

Art.-Nr. 225680



**TEDURA**

## BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wenn elektrische Geräte eingesetzt werden, sollten immer grundlegende Sicherheitsanweisungen befolgt werden, einschliesslich folgender:

- Die Lampe darf nach dem Gebrauch nicht mit bloser Hand berührt werden, da sie heiss sein und Verbrennungen verursachen kann.
- Wenn die Lampe nicht wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet und gehandhabt wird, können Menschen verletzt und Eigentum beschädigt werden.
- Verwenden Sie die Lampe nicht in der Nähe von Wärmequellen, Dampf oder in der Nähe von korrosiven Gasen.
- Halten Sie sich von brennbaren Stoffen fern; wie z.B. Papier, Kleidung oder andere Materialien, die Feuer fangen können.
- Gefahr eines elektrischen Schocks: Legen Sie niemals irgendwelche Gegenstände in die Lampe, wenn diese eingeschaltet ist.
- Spritzen Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Lampe und reinigen Sie sie ebenfalls nicht mit Wasser, wenn sie eingeschaltet ist. Verwenden Sie zur Reinigung nur die mitgelieferte kleine Bürste.
- Berühren Sie den Spannungsdraht nicht, während die Lampe eingeschaltet ist.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

## HINWEISE ZUR BEDIENUNG

1. Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts ein USB-Kabel.
2. Wenn Sie den Knopf mit dem Insekt darauf aktivieren, ist die Tötungsfunktion aktiviert. Die Mücken werden nun angelockt und durch ein Hochspannungsnetz im Inneren getötet. Wenn Sie den Schalter „Light“ / „Licht“ zum ersten Mal betätigen, wird die starke Taschenlampe unten eingeschaltet. Wenn Sie ihn ein zweites Mal betätigen, wird die seitliche Beleuchtung der Lampe eingeschaltet. Beim dritten Mal Betätigen wird sowohl die seitliche Beleuchtung als auch die starke Lampe eingeschaltet. Wenn sie ihn ausschalten, werden beide Funktionen ausgeschaltet.
3. Beide Funktionen, Beleuchtung und der Insekten-Killer, können gleichzeitig eingeschaltet sein, Sie können sich aber auch für eine Funktion entscheiden, die Ihren Anforderungen entspricht.
4. Zur Reinigung des Gitters des Insekten-Killers ist eine Bürste im Lieferumfang enthalten.
5. Bitte halten Sie sich bei der Verwendung des Geräts strikt an die „WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE“.
6. Die Fangrate wird nachts höher sein. Für ein optimales Fangergebnis wird empfohlen, das Gerät von anderen konkurrierenden Lichtquellen fernzuhalten.
7. Sowohl für den Einsatz im Inneren als auch im Freien geeignet.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## REINIGUNG

Regelmässiges Reinigen verlängert die Lebensdauer des Geräts und sorgt für einen effizienten Betrieb.

1. Achten Sie darauf, das Gerät wenigstens einmal pro Monat zu reinigen.
2. Schalten Sie das Gerät aus vor der Reinigung.
3. Eine Bürste hilft Ihnen, die Lampe sicher und effizient zu reinigen.

## GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.